Quechua
YOUR MOUNTAIN

QUECHUA PHONE 5 ”

LE PREMIER SMARTPHONE MOUNTAINPROOF

Altimètre-
Barométrique

Résistance
aux chocs

Résistance
à l'eau

Autonomie
Batterie

Applications
pour la randonnée

Mode d'emploi
Android

www.quechuaphone.com

Guide de prise en main
Quechua Phone 5

Vous venez d'acquérir ce Quechua Phone 5". Nous vous en remercions. Vous trouverez dans ce guide de prise en main toutes les informations essentielles relatives à l'utilisation de votre smartphone, afin de vous familiariser au mieux à l'univers Quechua Phone.

1. Contenu de la boîte

Vérifiez que les éléments ci-dessous sont présents dans la boîte :

- Quechua Phone 5"
- Câble USB
- Chargeur international (adaptateur Europe et UK)
- Kit main libre
- Guide de prise en mains
- Guide des garanties et des mentions légales

Les éléments fournis sont conçus uniquement pour votre smartphone et ils pourraient ne pas être compatibles avec d'autres appareils. Il se peut que les éléments fournis, de même que les accessoires varient en fonction de votre localité ou votre opérateur.

2. Description de votre Quechua Phone



1. Caméra frontale / **2**. Ecouteur / 3. Boutons de volume : Augmenter ou réduire le volume de l'appel, sonnerie, musique, jeux et d'autres fonctions audio / **4**. Bouton ON/OFF : Maintenir le bouton enfoncé : Allumer / arrêter le téléphone. Appuyer légèrement : verrouiller l'écran tactile / **5**. Micro / **6**. Bouton Menu : il affiche les menus de paramètres disponibles sur l'application active / **7**. Bouton Accueil : un appui court pour retourner à l'écran d'accueil, deux appuis successifs pour afficher les applications ouvertes / **8**. Bouton retour : retour à l'écran précédent. Fermer le clavier à l'écran / **9**. Prise casque, kit mains libres / **10**. Port micro USB (chargement, connexion PC) / **11**. Caméra / **12**. Flash / **13**. Haut-parleur / **14**. Altimètre-baromètre / **15**. Micro SIM / **16**. Micro SD

3. Insérer votre carte micro SIM et une carte MicroSD™

Avant d'insérer votre carte micro SIM ou une carte Micro SD, éteignez votre appareil.



1. Retirez le cache qui se trouve en haut à droite du téléphone.
2. Glissez votre micro SIM dans l'emplacement adéquat, comme indiqué sur le schéma ci-dessus.
3. Glissez votre carte micro SD dans l'emplacement adéquat, comme indiqué sur le schéma ci-dessus.

Pour retirer votre carte micro SIM ou micro SD, il vous suffit d'appuyer sur la tranche de la carte et de relâcher. La carte ressortira d'elle-même de son connecteur et vous pourrez la récupérer.

Replacez bien le bouchon pour l'étanchéité.

4. Chargez votre Quechua Phone

Votre Quechua Phone est alimenté par une batterie rechargeable, non amovible. Lorsque la batterie est très faible, veillez à la recharger rapidement : un trop faible niveau de charge risque d'en réduire la durée de vie. Lorsque votre smartphone est en charge, la LED située à gauche de l'écouteur passe au rouge. Lorsque la charge est suffisante, la LED passe au vert.

Le chargeur de votre Quechua Phone est international, il est livré avec plusieurs adaptateurs permettant de l'utiliser dans plusieurs pays.



1. Sélectionnez l'adaptateur qui correspond aux prises électriques de votre pays.
2. Comme indiqué sur le schéma, appuyez sur le petit bouton noir et glissez vers le bas l'adaptateur dans l'emplacement du chargeur.
3. Branchez le câble USB fourni sur le chargeur et sur le port micro USB de votre Quechua Phone.
4. Branchez le chargeur sur une prise électrique.

Remarque : Vous pouvez également charger votre Quechua Phone directement sur un ordinateur en utilisant le câble USB. Mais, la charge sera moins rapide.

Avant d'utiliser votre téléphone, chargez complètement la batterie.
Comptez un minimum de 5h de charge.

5. Démarrer et éteindre votre Quechua Phone

Maintenez appuyée la touche ON/OFF en haut à gauche sur votre Quechua Phone jusqu'à ce qu'il s'allume.

Entrez le code PIN de votre carte SIM et appuyez sur **«OK»**.
Pour mettre votre Quechua Phone hors tension, maintenez appuyée la touche ON/OFF, jusqu'à l'apparition du menu de choix, puis sélectionnez **«Éteindre»**.

6. Première utilisation de votre Quechua Phone

Vous allumez votre Quechua Phone pour la première fois, suivez les instructions qui s'affichent à l'écran afin de le configurer, grâce à l'assistant de démarrage.
Vous pourrez paramétrer la langue de votre Quechua Phone, la date et l'heure, votre connexion Wi-Fi, votre localisation, etc.

Il vous faudra également indiquer votre identifiant et votre mot de passe Google, ou créer un compte Google si vous n'en avez pas, afin de pouvoir utiliser Gmail et Play Store pour télécharger des applications (voir plus loin 10/Comptes Google et Contact)

A la fin de la configuration, l'assistant de démarrage vous propose d'installer des applications **«outdoor»** sélectionnées par Quechua. Vous pouvez choisir de ne pas les installer.


13:53
Applications Android
Les applications Android qui vont être installées ont été mises au point par des utilisateurs d'Android ou d'autres sociétés, et non pas par Quechua et sont fournies gracieusement. Sauf indication contraire, Quechua ne fait ni promesses ni représentations et ne peut être tenu pour responsable de leur performance, de leur qualité, de leur contenu ou des droits de propriété intellectuelle.
Installer
Ne pas installer

Si vous souhaitez finalement les utiliser, vous pouvez en retrouver la liste sur
http://www.quechuaphone.com/pdf/en/QuechuaPhone_GooglePlaystore.pdf

7. Utilisation de l'écran tactile

L'écran tactile de votre smartphone s'éteint après une certaine période d'inactivité (vous pouvez configurer cette durée dans le menu Paramètres de votre Quechua Phone). Un appui court sur le bouton ON/OFF permet de rallumer l'écran.

Déverrouiller l'écran :

1. Touchez l'écran d'accueil sur l'icône **«cadenas»** et maintenez votre doigt appuyé,
2. Sans relâcher la pression sur l'écran, faites glisser votre doigt :
   - **Vers la droite** (cadenas ouvert) pour déverrouiller l'écran,
   - **Vers la gauche** (appareil photo) pour prendre rapidement une photo sans déverrouiller l'écran.

Appuyer : Appuyez une fois pour sélectionner ou lancer un menu, une option ou une application.
Appuyer et maintenir : Sélectionnez un élément et maintenez votre doigt appuyé plus de 2 secondes.
Déplacer : Sélectionnez un élément, maintenez votre doigt appuyé et déplacez-le.
Tapoter : Faites défiler rapidement vers le haut, vers le bas, vers la gauche, vers la droite pour parcourir des listes ou des écrans.
Zoomer : Placez deux doigts sur l'écran et écartez-les pour zoomer ou rapprochez-les dans un mouvement de pincement pour dézoomer.

Remarque : Sur l'écran d'accueil et sans déverrouiller l'appareil, il est possible de passer des appels d'urgence, même sans carte SIM.

8. L'univers Android

La barre d'état et les notifications

La barre d'état située en haut de l'écran de votre Quechua Phone indique différentes notifications sur le fonctionnement de votre smartphone.
Elle indique notamment l'heure, le niveau de batterie, la puissance du signal du réseau mobile ou du Wi-Fi, l'arrivée d'un nouveau message SMS ou mail, et parfois les applications en cours d'utilisation.

En tirant la barre des notifications avec votre doigt vers le bas de l'écran de votre Quechua Phone, vous ferez apparaître le panneau des statuts, contenant toutes les informations relatives au fonctionnement en cours de votre smartphone.

En appuyant sur cette icône, vous accédez directement au menu **«Paramètres»** de votre Quechua Phone.

Icônes de notifications

Niveau de baterie	Puissance du signal	WI-FI connecté	BlueTooth activé
GPS en service	Appel vocal en cours	Appel manqué	Synchronisation en cours
Nouvel email	Alarme activée	Mode silencieux activé	Nouveau message vocal
Téléchargement en cours	Connecté via USB	Nouveau SMS ou MMS	Mode avion activé

Sous une ligne au pied de l'écran sont rangées **5 icônes**, de gauche à droite :

- Messages SMS et MMS
- Téléphone
- Bibliothèque des applications du téléphone, qui donne accès à toutes les applications installées sur votre Quechua Phone
- Contacts
- Navigateur internet



Bouton accueil
Un appui court permet de retourner à l'écran d'accueil.
Deux appuis successifs afficher les applications ouvertes. Faites glisser la miniature, vers la gauche ou vers la droite, pour stopper l'application.

Déplacer une icône de l'écran d'accueil
Maintenez votre doigt appuyé sur l'icône jusqu'à ressentir une vibration, puis faites-la glisser vers l'emplacement souhaité et relâchez.

Supprimer une icône de l'écran d'accueil
Maintenez votre doigt appuyé sur l'icône, puis faites-la glisser vers le haut de l'écran et déposez-la sur l'indication **«Supprimer»**.

Désinstaller une application
Depuis la bibliothèque des applications, maintenez votre doigt appuyé sur l'icône de l'application à désinstaller, puis faites-la glisser vers le haut de l'écran et déposez-la sur l'indication **«Désinstaller»**.

Créer des dossiers applications
Sur l'un des 5 écrans d'accueil, déposez lentement une icône sur une autre pour les rassembler dans un dossier qui se créera automatiquement.

Widgets
Les widgets sont des petites applications qui s'affichent sur votre écran d'accueil.
Des raccourcis vers des fonctions spécifiques de vos applications.

Depuis la bibliothèque des applications, sélectionnez **«widgets»** en haut de l'écran.
Vous pouvez alors sélectionner un widget à mettre sur l'écran d'accueil de votre Quechua Phone.
Pour cela, maintenez votre doigt appuyé sur le widget choisi jusqu'à ressentir une vibration, puis déposez-le à l'endroit choisi sur l'écran d'accueil.

Changer le fond d'écran
Maintenez vote doigt appuyé sur un emplacement vide de l'écran d'accueil, puis choisissez parmi la liste d'options.

Verrouiller l'écran de votre Quechua Phone
Dans le menu **«Paramètres»** (Bouton Menu / Paramètres systèmes), faites défiler l'écran vers le bas et sélectionnez la rubrique **«Sécurité»**. Sélectionnez le type de verrouillage que vous voulez utiliser (aucun, faire glisser, schéma…).
Une fois que vous avez sélectionné une option, un écran de verrouillage s'affiche chaque fois que votre écran est réactivé.

9. Connexion Wi-Fi

Assurez-vous d'être dans une zone couverte par un réseau sans fil Wi-Fi.

1. Depuis l'écran d'accueil, tirez vers le bas la barre des notifications.
   Le panneau de statuts s'affiche. Appuyez sur l'icône **«Paramètres»**
2. Dans la rubrique **«Sans fil et réseaux»**, appuyez sur **«Wi-Fi»**
3. Si le Wi-Fi est désactivé, faites glisser l'interrupteur Wi-Fi sur la position **«OUI»**
4. Une fois le Wi-Fi activé, votre Quechua Phone recherche les réseaux Wi-Fi aux alentours.
   Sélectionnez le nom du réseau auquel vous voulez vous connecter
5. Lorsque votre Quechua Phone est connecté au Wi-Fi sélectionné,
   l'icône symbolisant le Wi-Fi passe au bleu

Attention, les réseaux privés ou sécurisés sont affichés avec un cadenas :
ils nécessitent un mot de passe. Contactez le propriétaire du réseau pour en obtenir les accès.

10. Compte Google, sauvegarde et synchronisation de vos contacts

La configuration d'un compte Google vous permet de profiter de l'ensemble des fonctionnalités et services d'Android, comme l'accès au Google Play ou Gmail.

1. Appuyez sur le bouton **Menu**,
   et sélectionnez **«Paramètres système»** > **«Comptes»** > **«Ajouter compte»**
2. Sélectionnez **«Google»** pour le type de compte à ajouter
3. Suivez les instructions à l'écran et saisissez les informations demandées,
   selon que vous disposez ou non déjà d'un compte Google




Utiliser Google
Ne perdez plus jamais rien. Votre compte Google conserve l'ensemble de vos données en toute sécurité.
Créer un compte
Pas maintenant


Connexion
E-mail
Mot de passe
En vous connectant, vous acceptez les Conditions d'utilisation et les Règles de confidentialité de Google, les Conditions d'utilisation et l'Avis de confidentialité de Google Chrome, ainsi que les Conditions d'utilisation de Google Play.
Recevoir des actualités et des offres Google Play

Une fois le compte créé, vous pourrez accéder aux services d'Android: Play Store, Gmail...
Mais aussi synchroniser tous vos contacts.

Sauvegarde des contacts enregistrés sur votre carte SIM

Si vos contacts sont enregistrés dans votre carte SIM, vous pouvez les sauvegarder sur votre compte Google.

Pour cela :

1. Insérer dans votre Quechua Phone la carte SIM incluant vos contacts
2. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur l'icône **«Contacts»**
3. Appuyez sur le bouton Menu, puis sur **«importer/exporter»**
4. Sélectionnez **«Importer à partir de la carte Sim»**, puis choisissez votre compte Google dans la liste d'enregistrement des contacts.
5. Cochez les contacts à importer ou appuyez sur **«All»** pour tous les sélectionner. Puis, validez en appuyant sur **«OK».** Le nombre de contacts importés est indiqué entre parenthèses.

Synchronisation de vos contacts

Votre compte Google vous permet de synchroniser vos contacts, et de les rendre ainsi disponibles tout le temps sur le Web, ou sur un autre smartphone connecté à votre compte Google.

1. Appuyez sur le bouton Menu, puis sélectionnez **«Paramètres systèmes»** > **«Comptes»** > **«Google»**
2. Sélectionnez votre compte.

La liste des informations que vous pouvez synchroniser est affichée. Assurez-vous que toutes les options à synchroniser sont cochées. Vos données sont sauvegardées et vous pouvez les récupérer en cas de perte de votre téléphone ou de votre carte SIM.

11. Télécharger une application sur Google Play Store

Play Store vous permet d'accéder depuis votre téléphone à un large choix d'applications gratuites ou payantes et de jeux classés par catégories.

Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur l'icône **«Play Store»**

1. Insérer dans votre Quechua Phone la carte SIM incluant vos contacts
2. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur l'icône **«Contacts»**
3. Appuyez sur le bouton Menu, puis sur **«importer/exporter»**
4. Sélectionnez **«Importer à partir de la carte Sim»**, puis choisissez votre compte Google dans la liste d'enregistrement des contacts.
5. Cochez les contacts à importer ou appuyez sur **«All»** pour tous les sélectionner. Puis, validez en appuyant sur **«OK».** Le nombre de contacts importés est indiqué entre parenthèses.

12. Connecter votre Quechua Phone à un ordinateur

Connecter votre Quechua Phone à un PC par USB :

Vous pouvez utiliser un câble USB pour connecter votre téléphone à un ordinateur afin de transférer de l'un à l'autre et réciproquement, de la musique, des photos et d'autres fichiers.

Attention, si vous utilisez le partage de connexion par USB (Paramètres > Sans fil et réseaux > Plus > Partage de connexion), vous devez désactiver cette fonctionnalité, avant de pouvoir utiliser la connexion USB pour transférer des fichiers entre votre téléphone et l'ordinateur.

Lorsque vous connectez votre téléphone au port USB de votre ordinateur, sa mémoire de stockage USB est installée en tant que lecteur et s'affiche sur l'écran de votre ordinateur. Vous pouvez alors copier des fichiers de l'un à l'autre, exactement comme vous le feriez avec un autre périphérique externe.
Une fois que vous avez terminé, il vous suffit de déconnecter le téléphone en débranchant le câble USB.

Connecter votre Quechua Phone à un Mac par USB :

Vous pouvez utiliser un câble USB pour connecter votre téléphone à un ordinateur Mac OS X afin de transférer de l'un à l'autre et réciproquement, de la musique, des photos et d'autres fichiers.
Cette connexion utilise un protocole qui n'est pas compatible avec le système Mac OS. Par conséquent, vous devez tout d'abord installer l'application Android File Transfer sur votre Mac. Vous pouvez la télécharger sur www.android.com/filetransfer.

Attention, si vous utilisez le partage de connexion par USB (Paramètres > Sans fil et réseaux > Plus > Partage de connexion), vous devez désactiver cette fonctionnalité, avant de pouvoir utiliser la connexion USB pour transférer des fichiers entre votre téléphone et l'ordinateur.

Une fois Android File Transfer installée sur votre Mac, procédez comme suit :

1. Si vous utilisez Android File Transfer pour la première fois, cliquez deux fois sur l'icône de l'application pour l'ouvrir. Pour toutes les autres fois, l'application s'ouvrira automatiquement chaque fois que vous connecterez votre Quechua Phone à votre ordinateur.
2. Connectez votre appareil à l'ordinateur à l'aide d'un câble USB.
3. L'application Android File Transfer démarre, si elle n'est pas déjà exécutée, et ouvre une fenêtre qui affiche le contenu de votre Quechua Phone (contenu de la mémoire du téléphone, contenu de la carte micro SD si vous en avez inséré une), ainsi que les informations relatives à l'espace disponible.

Utilisez cette fenêtre de la même manière que le Finder de votre Mac pour ouvrir et fermer des dossiers, en créer de nouveaux, et faire glisser des fichiers entre cette fenêtre et les autres fenêtres du Finder. Une fois que vous avez terminé, débranchez le câble USB.

Remarque : Une utilisation de cette connexion par USB est le transfert de fichiers de la mémoire de votre Quechua Phone sur la carte micro SD, afin d'optimiser la mémoire de votre smartphone.

13. Utilisation du Kit Main libre

Attention ces écouteurs ne sont pas étanches !

- **Appel entrant :** appui court pour répondre
- **Durant un appel :** Appui court pour passer en mode silencieux ou quitter le mode silencieux - Appui long pour raccrocher
- **Musique/ Vidéos :** Appui court pour mettre pause ou reprendre
- **Depuis l'écran d'accueil ou la bibliothèque des application :** Appui long pour déclencher une recherche vocale Google

14. Assistance

FAQ : Nous avons mis à votre disposition une Foire Aux Questions/ Frequently Asked Questions (FAQ) sur www.quechuaphone.com, afin de répondre à toutes vos interrogations concernant le Quechua Phone. Il s'agit d'une liste de questions récurrentes accompagnées des réponses correspondantes.

Assistance en direct : Sur www.quechuaphone.com, nous mettons à votre disposition des conseillers qui répondent à vos questions de 10h à 19h tous les jours. N'hésitez pas à les contacter. Vous pouvez également écrire à notre service d'assistance par mail : **supportquechuaphone@quechua.com**

SAV : Retrouvez nos procédures SAV sur www.quechuaphone.com

Enfin, nous sommes à l'écoute de vos remontées d'informations, quant à la qualité, la fonctionnalité ou l'usage de nos produits sur www.quechua.com. Nous vous engageons à vous répondre dans les plus brefs délais.